


Руководство пользователя



Серия Amber

Модели:

GWH09YD-S6DBA2A

GWH12YD-S6DBA2A

GWH18YE-S6DBA2A

GWH24YE-S6DBA2A



www.gree.com.ua

Меры предосторожности

Пожалуйста, прочитайте следующее прежде, чем использовать оборудование!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении запаха дыма немедленно обесточьте кондиционер и свяжитесь с сервисным центром



Если этого не сделать, оборудование может выйти из строя, случится короткое замыкание или привести к пожару

Не касайтесь оборудования мокрыми руками



Это может привести к поражению электрическим током

Предохраняйте от повреждений электрический кабель и кабель межблочной связи. Если изоляция кабеля повреждена, обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить его. Запрещается использовать оборудование с поврежденным кабелем



Используйте кабель питания, соответствующий требованиям электро- и пожаробезопасности



Запрещается использовать удлинители

Если вы планируете не использовать кондиционер в течение долгого времени, обесточьте оборудование.



Может случиться так, что в блоке будет собираться пыль, которая вызовет перегрев, короткое замыкание или пожар

Не используйте поврежденный кабель электропитания или кабель, не соответствующий требованиям электро- и пожаробезопасности



В противном случае может произойти пожар из-за перегрева кабеля питания

Перед чисткой кондиционера, пожалуйста, обесточьте его










Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током

Источник питания должен соответствовать спецификации кондиционера и оборудован автоматом токовой защиты соответствующего номинала. Не снимайте и не подавайте питание на кондиционер слишком часто

Если напряжение электросети слишком высокое, это может привести к повреждению оборудования. Если напряжение сети слишком низкое, компрессор начнет сильно вибрировать, и это может привести к его повреждению. Также это может привести к тому, что компрессор и электрические компоненты системы не будут функционировать

Меры предосторожности


 Убедитесь, что оборудование надежно заземлено  Использование незаземленного оборудования может привести к поражению электрическим током	Для собственной безопасности отключайте кондиционер от источника питания перед обслуживанием, ремонтом и чисткой, а также если планируете не использовать его длительное время  Накапливающаяся пыль может привести к пожару	Устанавливайте наиболее подходящую температуру  Это поможет снизить расход электроэнергии
Не оставляйте окна и двери открытыми длительное время во время использования кондиционера  Это будет влиять на эффективность работы кондиционера	Не блокируйте воздушные потоки на выходе и входе оборудования.  Это будет влиять на эффективность работы оборудования и может привести к неисправности	Храните горючие материалы вдали от кондиционера. Не используйте открытый огонь вблизи оборудования  Это может привести к пожару или взрыву
Устанавливайте наружный блок на надежный фундамент или крепление  Ненадежно установленный блок может упасть и нанести травму	Ничего не ставьте и не вставляйте на наружный блок  Это может упасть и нанести травму	Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно  Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Обращайтесь в авторизованные сервисные центры

Меры предосторожности

Не используйте кабель со скрутками и поврежденный кабель. Если кабель поврежден, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром для его замены



Для изменения направления горизонтального воздушного потока используйте пульт дистанционного управления



Вертикальные жалюзи


Горизонтальные жалюзи

Не суйте руки и посторонние предметы в отверстия забора и подачи воздуха



Это может привести к травме или повреждению оборудования

Не помещайте животных и растения под струю воздуха из кондиционера.



Это может нанести им вред

Не находитесь под струей холодного воздуха длительное время.




Это может нанести вред вашему здоровью

Не используйте кондиционер не по назначению, например, для охлаждения продуктов питания или сушки одежды



Не брызгайте водой на кондиционер



Это может привести к повреждению или поражению электрическим током


Не используйте открытый огонь рядом с кондиционером



Это может привести к отравлению угарным газом

Название частей кондиционера

Внутренний блок



Обозначения на дисплее


- ☀ : Охлаждение
- 💧 : Осушение
- ☀ : Обогрев
- ⏻ : Питание
- ⚡ : Настройка температуры

(2)




- (1) Провод питания
- (2) Пульт управления
- (3) Передняя панель
- (4) Фильтр
- (5) Горизонт. жалюзи
- (6) Стенная проходка
- (7) Изоляцион. лента
- (8) Соединит. провода
- (9) Слив конденсата
- (10) Сливной патрубок

Наружный блок



Пульт управления



(до открытия)


- 1 ON/OFF (вкл/выкл)
- 2 FAN (вентилятор)
- 3 MODE (режим)
каждое нажатие кнопки MODE переключает режим работы кондиционера:
 - △ Автоматический
 - ❄ Охлаждение,
 - 💧 Сушение,
 - 🌀 Вентиляция,
 - ☀ Обогрев.
- 4 +/- (больше/меньше)



(после открытия)

- 1 ON/OFF (вкл/выкл)
- 2 FAN (вентилятор)
- 3 MODE (режим)
- 4 +/- (больше/меньше)
- 5 TURBO (турбо)
- 6 🌬 (жалюзи)
- 7 🌬 (жалюзи)
- 8 CLOCK (часы)
- 9 TIMER ON/TIMER OFF
(вкл./выкл. таймера)
- 10 TEMP
- 11 🌬 / ❄ (вкл./выкл. холодная плазма и вентиляция)
- 12 I FEEL (контроль температуры датчиком в пульте)
- 13 LIGHT (подсветка)
- 14 X -FAN (защита от грибков и плесени)
- 15 QUIET (выбор тихого режима)
- 16 SLEEP (сон)

Пульт управления



6 Присутствует не во всех моделях

17 SLEEP

☾ Отображает, что режим SLEEP активен. Нажмите еще раз, если хотите его выключить.

18 LIGHT

💡 Появляется при нажатии кнопки LIGHT для активации подсветки. Для отключения нажмите кнопку еще раз.

19 TEMP

Нажмите кнопку TEMP.
 Обозначает желаемую (заданную) температуру.
 Обозначает текущую температуру в помещении.
 Обозначает текущую температуру на улице. (не во всех моделях).
 Отсутствие значка означает, что при следующем нажатии отображаемые параметры пойдут по новому кругу.

20 SWING

➡ Появляется при нажатии кнопки SWING. Горизонтальные жалюзи

21 Блокировка

🔒 Появляется при одновременном нажатии кнопок «+» и «-». Нажмите их еще раз, чтобы снять блокировку.

22 Время таймера

После нажатия кнопки TIMER ON или TIMER OFF начинает мигать время, на которое отложен старт или остановка оборудования.

23 Индикация температуры

Отображают установленную температуру. В режиме SAVE вместо цифр будут отображаться буквы SE.

24 Вентиляция

🌀 Функция присутствует не во всех моделях

Пульт управления

25 Холодная плазма

 Появляется при нажатии кнопки / и активации режима.

26 X-FAN

 Появляется при нажатии кнопки X-FAN и активации режима.
Для отключения нажмите кнопку еще раз.

27 TURBO

 Появляется при нажатии кнопки TURBO и активации режима.
Для отключения нажмите кнопку еще раз.

28 FAN SPEED

Каждое нажатие кнопки FAN изменяет скорость вращения вентилятора кондиционера AUTO-LOW-MED-HIGH (Автоматическая – Низкая – Средняя – Высокая).

29 I FEEL

 Появляется при нажатии кнопки I FEEL и активации режима. Для отключения нажмите кнопку еще раз.

30 8°C HEATING

 Появляется при одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK в режиме HEAT (Обогрев).
Функция «8 °C» предполагает автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева в случае понижения температуры в помещении до 8 °C.

31 Wi-Fi

Wi-Fi Появляется при одновременном нажатии кнопок "MODE" и "TURBO".
Для отключения нажмите данную комбинацию еще раз

Пульт управления

Описание пульта управления

- 1 ON/OFF** Нажмите кнопку для включения или выключения кондиционера. При включении кондиционера на ЖК-дисплее внутреннего блока знак индикации «» горит зеленым цветом.

2 FAN

Эта кнопка используется для установки скорости вентилятора в последовательности

AUTO,  ,  ,  to  , then back to Auto.



 низкая скорость  низкая средняя скорость  средняя скорость

 средняя высокая скорость  высокая скорость

3 MODE

Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку режим переключается в последовательности AUTO, COOL, DRY, FAN и HEAT (Автоматический – Охлаждение – Осушение – Вентиляция – Обогрев), как показано на рисунке ниже:

AUTO ► COOL ► DRY ► FAN ► HEAT

В режиме AUTO (Автоматический) установленная температура не отображается на дисплее и кондиционер будет автоматически выбирать режим работы, учитывая текущую температуру в помещении, чтобы поддерживать ее в зоне комфорта.

4 +/-

Нажмите кнопку для повышения/понижения желаемой температуры в помещении. Удерживание кнопки, нажатой в течение 2 секунд, быстро повысит/понижит значение

5 TURBO

Нажмите кнопку TURBO для включения/выключения функции TURBO.

При активации этой функции тепловой насос будет пытаться достичь заданной температуры в кратчайшее время. В режиме COOL (охлаждение) кондиционер подает в помещение наиболее холодный воздух и включает сверхвысокую скорость вращения вентилятора. В режиме HEAT (обогрев) кондиционер подает наиболее теплый воздух и включает сверхвысокую скорость вращения вентилятора.

6 (жалюзи)

Нажмите кнопку установки угла подачи воздуха в помещение.

Каждое нажатие изменяет установку угла в последовательности, как показано на рисунке:



7 (жалюзи)

Нажмите кнопку установки угла подачи воздуха в помещение.

Каждое нажатие изменяет установку угла в последовательности, как показано на рисунке:



Пульт управления

Описание пульта управления

8 CLOCK

Нажмите кнопку CLOCK, начнет мигать .

В течение следующих 5 секунд с помощью кнопок «+» и «-» начните устанавливать текущее время. Удерживайте кнопку нажатой, и изменение будет происходить сначала с шагом 1 минута и частотой 0,5 секунды, затем с шагом 10 минут каждые 0,5 секунд.

После того, как выставите текущее время, нажмите кнопку CLOCK для подтверждения.

9 T-ON | T-OFF

При нажатии на кнопку TIMER ON устанавливается функция включения кондиционера по таймеру. На дисплее пульта высвечивается время включения кондиционера по таймеру и мигает символ «ON». В этот момент кнопками «+» «-» установите время таймера.

Каждое нажатие кнопок «+» или «-» увеличивает и уменьшает значение времени таймера на 1 мин. Если нажать и удерживать одну из кнопок «+» или «-», то значение времени будет быстро меняться.

После установки времени таймера для подтверждения необходимо нажать кнопку TIMER ON. Для отмены режима еще раз нажмите кнопку TIMER ON.

При нажатии на кнопку TIMER OFF устанавливается функция выключения кондиционера по таймеру. Порядок установки аналогичен установке TIMER ON.

10 TEMP

Нажмите кнопку TEMP. При каждом последующем нажатии на дисплее отображается: установленная температура , температура в помещении  и температура на улице .

В процессе переключения между температурными датчиками с помощью кнопки TEMP заданная температура отображается всегда.

Примечание: Температура на улице показывается не у всех моделей кондиционеров.

11 /

Нажмите кнопку для активации режима холодная плазма . Функция вентиляции  в данной модели не реализована.

При нажатии на кнопку в первый раз отобразится функция вентиляции .

Если нажать второй раз, то отобразятся оба режима:  и . Третье нажатие включает функцию холодная плазма .

12 I FEEL

Нажмите кнопку IFEEL на пульте управления.

Кондиционер автоматически будет поддерживать температуру в месте нахождения пульта управления.

13 LIGHT

Нажмите кнопку LIGHT для включения/выключения подсветки дисплея внутреннего блока. При включенной подсветке на дисплее появился значок .

14 X-FAN

Нажмите на кнопку X-FAN в режимах COOL (Охлаждение) или DRY (Осушение). На дисплее появится значок  и кондиционер продолжит осушать вентилятором внутренний блок в течение следующих 10 минут, после выключения блока с пульта управления. В режиме энергосбережения эта функция не активна. Также она не доступна в режимах AUTO (Автоматический), FAN (Вентиляция), HEAT (Обогрев).

Пульт управления

15 QUIET

Нажатие кнопки активирует тихий режим, повторное нажатие деактивирует его.

16 SLEEP

Функция «SLEEP» («COH») включается для отдыха или сна.

Функция имеет три режима Sleep 1() , Sleep 2 () и Sleep 3 () .

Порядок работы кондиционера при включенной функции **Sleep 1** в режиме охлаждения или осушения:

Заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C после первого часа работы и на 2 °C после двух часов работы. В течение последующего времени работы заданная температура не изменяется.

Порядок работы кондиционера при включенной функции **Sleep 2** в режиме охлаждения:

а) Если температура воздуха находится в диапазоне 16–23 °C, то после первого часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C. В течение последующих часов на 3 °C. После 7 часов работы заданная температура снижается на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.

б) Если температура воздуха находится в диапазоне 24–27 °C, то после первого часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C. На 2 °C после двух часов работы. После 7 часов работы заданная температура снижается на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.

с) Если температура воздуха находится в диапазоне 28–29 °C, то после первого часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °C. После 7 часов работы заданная температура снижается на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.

д) Если температура воздуха 30 °C, то после 7 часов работы заданная температура уменьшится на 1 °C и не изменяется в течение последующего времени.

В режиме **Sleep 3** заданная температура устанавливается вручную для каждого часа.

Порядок программирования режима Sleep 3:

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку TURBO до тех пор, пока на дисплее высветиться надпись «1 hour» (1-й час).
- 2) Кнопками «-» «+» задайте значение температуры для первого часа работы.
- 3) Нажмите кнопку TURBO для подтверждения
- 4) После подтверждения на дисплее высветиться надпись «2 hour» (2-й час). Кнопками «-» «+» задайте значение температуры для второго часа работы.
- 5) Установите таким образом заданную температуру для последующих часов с 3-го по 8-ой.
- 6) В режиме настроек, если в течение 10 сек не начата установка температуры, пульт автоматически возвращается в рабочий режим.
- 7) Для того , чтобы выйти из данного режима, необходимо нажать кнопки ON/OFF, MODE или SLEEP.

Пульт управления

17 Комбинация «+» и «-»

Одновременное нажатие кнопок «+» и «-» блокируют кнопки пульта управления. На дисплее появляется значок . Повторное нажатие снимает блокировку.

18 Комбинация MODE и «-»

Одновременное нажатие кнопок MODE и «-» переключает единицы измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта.

19 Комбинация TEMP и CLOCK в режиме охлаждения

Одновременное нажатие кнопок TEMP и CLOCK в режиме COOL (Охлаждение) включает функцию энергосбережения.

На дисплее будет отображаться SE.

Повторное нажатие отключает функцию.

20 Комбинация TEMP и CLOCK в режиме обогрева

Одновременное нажатие кнопок TEMP и CLOCK в режиме HEAT (Обогрев) включает функцию 8 °C HEATING. На дисплее будет отображаться SE.

Повторное нажатие отключает функцию.

21 Подсветка дисплея пульта управления

Подсветка работает в течение 4 секунд после первого нажатия кнопок и 3 секунды после дальнейших нажатий.

20 Функция WiFi

Нажмите кнопки «MODE» и «TURBO» одновременно, чтобы включить или выключить функцию WIFI. Когда функция WIFI активна, значок «WiFi» отобразится на дисплее пульта управления. Удерживайте одновременно кнопки «MODE» и «TURBO» на протяжении 10 секунд для сброса настроек WIFI. Функция WIFI по умолчанию активируется после подачи питания на пульт управления.

Эта функция доступна только в некоторых моделях.

Замена батареек

1. Снимите крышку отсека батареек пульта дистанционного управления.
2. Выньте старые батарейки.
3. Вставьте новые батарейки типа AAA 1,5В, соблюдая полярность.
4. Установите крышку отсека батареек на место.

★ Внимание!

Не используйте старые батарейки или батарейки другого типа.


Если пульт не будет использоваться длительный период, вытащите из него батарейки, чтоб они не потекли.

Управление пультом возможно в области действия сигнала.

Обычно это не более 8 метров.

Если пульт управления неправильно управляет кондиционером, выньте батарейки и вставьте обратно через 30 секунд.


Если управление не нормализовалось, попробуйте заменить батарейки.



Аварийное включение

Аварийное включение

Если пульт дистанционного управления потерян или поврежден, вы можете воспользоваться кнопкой включения/выключения кондиционера, расположенной на внутреннем блоке под лицевой панелью. После включения кондиционер будет работать в режиме AUTO и менять скорость вращения вентилятора автоматически. Алгоритм работы кондиционера в режиме AUTO приведен ниже.



Режим работы кондиционера в режиме AUTO

Включите кондиционер в режим AUTO с пульта управления или кнопкой включения/выключения, расположенной под лицевой панелью. Процессор кондиционера выберет сам необходимый режим работы, основываясь на следующих данных:

Режим	Температура	Режим работы вентилятора
AUTO	>25 °C (охлаждение, вентиляция)	AUTO
AUTO	<20 °C (обогрев)	AUTO

Рекомендуется использовать кнопку включения/ выключения, расположенную на внутреннем блоке кондиционера, только когда пульт потерян.

Очистка и уход за оборудованием



Внимание

Отключите электропитание перед обслуживанием и ремонтом.

Не брызгайте водой на блок для чистки из-за вероятности короткого замыкания.

Протирайте блок сухой тряпкой или слегка влажной тряпкой, смоченной водой или легким раствором неагрессивного моющего средства. Не используйте растворители и абразивные моющие средства.

Чистка лицевой панели

Снимите панель. Влажной тряпкой, слегка смоченной водой температурой не выше 45 °С, протрите панель. Затем сухой тряпкой протрите панель насухо.

Внимание! Не мойте панель под проточной водой и не погружайте ее в воду. Это может повредить электронные компоненты дисплея.

Очистка фильтра каждые 3 месяца

Внимание! Не трогайте ламели оребрения теплообменника. Это может привести к травме.

① Извлечение фильтра.

Поднимите лицевую панель.

Приподнимите и вытащите вниз воздушные фильтры, как это показано на рис. 1.




Рис. 1

② Очистка фильтра.

Используйте пылесос для очистки фильтра. Рис.2

Если фильтр очень загрязнен, промойте его проточной водой температурой не более 45 °С.




Рис. 2

③ Установка фильтров.

Сухие фильтры вставьте на место и закройте панель.

Рис.3





Рис. 3

Очистка и уход за оборудованием

Проверьте перед использованием

- ① Убедитесь, что ничего не мешает забору и подаче воздуха.
- ② Проверьте батарейки пульта управления.
- ③ Проверьте крепежные кронштейны наружного блока на отсутствие повреждений.



Обслуживание перед использованием





- ① Отключите электропитание.
- ② Очистите фильтры и корпус наружного и внутреннего блоков.
- ③ Очистите теплообменники внутреннего и наружного блоков.
- ④ Проверьте дренажную систему.

Проблемы и их решения






Внимание!

Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно. Для обслуживания и ремонта кондиционера обращайтесь в специализированные сервисные центры. Неправильный ремонт или обслуживание могут привести к короткому замыканию, пожару или поражению электрическим током. Пожалуйста, перед обращением в сервисный центр проверьте нижеприведенные моменты. Возможно это сэкономит ваше время и деньги.

Явление	Неисправность
Кондиционер не работает 	Кондиционер не охлаждает или не обогревает, если он только что был выключен и включен снова. Это система защиты Вам необходимо подождать 3 минуты до включения оборудования
Запах из кондиционера 	Иногда кондиционеры могут впитывать запахи, присутствующие в помещении (такие как сигаретный дым, парфюмерию и т.д.) Проконсультируйтесь с сервисным центром по вопросу очистки блока если запах сохраняется
Булькающие звуки в кондиционере 	Иногда в кондиционере слышен звук, похожий на бульканье воды. Это вызвано кипением хладагента внутри внутреннего блока и не является неисправностью.
Туман во время работы в режиме охлаждения 	Если в помещении высокая влажность воздуха и температура, то на выходе из кондиционера может образовываться туман. Он пропадет через некоторое время работы, по мере снижения температуры в помещении
Щелчки 	Иногда из блока слышатся щелчки. Это следствие незначительной деформации элементов корпуса при изменении температуры. Не является неисправностью.

Проблемы и их решения

Явление	Неисправность
Блок не включается. 	Есть ли электропитание? Вставлена ли вилка в розетку? Не отключен ли автомат токовой защиты? Возможно, напряжение электропитания слишком низкое или высокое (это должны проверить специалисты). Проверьте, может быть, выставлена работа по таймеру? Проверьте батарейки.
Недостаточное охлаждение или обогрев. 	Правильно ли выставлена желаемая температура? Нет ли препятствий подаче и забору воздуха? Чистые ли фильтры? Не поступает ли теплый/холодный воздух через открытое окно или дверь? Не установлена ли низкая скорость вентилятора? Нет ли источников тепла в помещении?
Не реагирует на команды с пульта управления. 	Возможно, это влияние электромагнитных помех. Попробуйте отключить электропитание кондиционера и через 30 секунд подать его снова. Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. Обычно это 8 метров. Проверьте батарейки. Проверьте, не поврежден ли пульт.
Вода капает с внутреннего блока.	Слишком высокая влажность в помещении. Грязные воздушные фильтры или теплообменник. Забит отвод конденсата
Вода капает с наружного блока.	Во время работы кондиционера в режиме охлаждения образуется конденсат на открытых участках фреонопровода или клапанах. Во время работы блока в режиме обогрева конденсат образуется на теплообменнике наружного блока. Во время оттаивания наружного теплообменника, лед превращается в воду. Не является неисправностью.
Шум из внутреннего блока.	Во время работы функции оттайки переключаются режимы работы оборудования. Возможен звук перетекания фреона из-за смены направления движения хладагента, а также потрескивание пластика из-за температурных деформаций. Не является неисправностью.

Проблемы и их решения

Явление	Неисправность
Нет подачи воздуха из внутреннего блока.	В режиме обогрева, если температура теплообменника внутреннего блока слишком низкая, вентилятор не подает воздух в помещение, чтобы не подавать холодный воздух (примерно 2 минуты). В режиме обогрева, если наружная температура воздуха низкая и/или влажность высокая, наружный блок может обмерзнуть. Время от времени кондиционер переключается для оттаивания. Вентилятор внутреннего блока при этом останавливается. Обычно это продолжается от 3 до 12 минут. В режиме осушения вентилятор внутреннего блока останавливается на время от 3 до 12 минут. Не является неисправностью.
Капли воды на подаче воздуха.	Если кондиционер работает в помещении с высокой влажностью, то конденсат может образовываться на решетке подачи воздуха и срываться проходящим воздушным потоком. Не является неисправностью.
C5: Ошибка установки перемычки.	Проверьте контакты перемычки. Если была заменена плата управления, возьмите старую перемычку для новой платы.
F1: Ошибка датчика наружной температуры в помещении.	Проверьте подключение датчика температуры воздуха в помещении.
F2: Ошибка датчика теплообменника.	Проверьте подключение датчика температуры теплообменника внутреннего блока.
H1: Оттайка.	Не является неисправностью или ошибкой.
 Если случилась одна из нижеприведенных ситуаций, немедленно выключите кондиционер и обратитесь в авторизованный сервисный центр.	
Ненормальные звук во время работы оборудования Сильный запах во время работы Из блока течет вода Автомат токовой защиты срабатывает часто Вода или другая жидкость попала внутрь оборудования Нагревается вилка или кабель электропитания Остановите и обесточьте оборудование	

Советы по эксплуатации

Охлаждение

Описание

Кондиционер воздуха забирает тепло в помещении и отводит через наружный блок, таким образом понижая температуру в помещении. Текущая холодопроизводительность зависит от температуры наружного воздуха.

Защита от обмерзания

Если кондиционер работает в режиме охлаждения при низкой температуре окружающего воздуха, теплообменник может начать обмерзать. Когда температура теплообменника внутреннего блока понизится ниже 0, компрессор остановится для предотвращения дальнейшего обмерзания блока.

Обогрев

Описание

Кондиционер воздуха забирает тепло с улицы и переносит его в помещение через внутренний блок, таким образом повышая температуру в помещении. Теплопроизводительность понизится при снижении температуры на улице.

Оттаивание

Когда температура наружного воздуха низкая, а влажность высокая, теплообменник наружного блока начинает обмерзать и снижается эффективность его работы. Тогда кондиционер останавливается и автоматически активирует функцию оттаивания.

В процессе работы функции оттаивания вентиляторы внутреннего и наружного блоков будут выключены.

В процессе работы функции оттаивания индикатор внутреннего блока будет мигать, а от наружного блока может идти пар. Это нормально и не является неисправностью.

После завершения работы функции оттаивания кондиционер вернется к работе в режиме обогрева автоматически.

Предотвращение подачи холодного воздуха

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока не начинает работать до тех пор, пока теплообменник не нагреется до необходимой температуры, чтобы не подавать в помещение холодный воздух. Обычно это занимает 2 минуты. Задержка пуска вентилятора происходит:

1. при включении режима обогрева;
2. после оттаивания;
3. обогрев при слишком низкой температуре в помещении.

Легкий бриз

В следующих ситуациях внутренний блок может включать вентилятор на сверхнизкую скорость вращения, а горизонтальные жалюзи ставить в центральное положение:

1. в режиме обогрева, пока идет задержка пуска компрессора после включения блока;
2. в режиме обогрева, если температура достигла установленного значения и компрессор прекратил работу более чем на минуту.

Советы по эксплуатации

Диапазон работы оборудования

	В помещении, DB/WB °C	На улице, DB/WB °C
Макс. при охлаждении	32/23	52/26
Мин. при охлаждении	21/15	-18/-
Макс. при обогреве	27/-	24/18
Мин. при обогреве	20/-	-30/-

Оборудование может работать в режиме охлаждения при наружной температуре в диапазоне от -18°C до 52°C, а в режиме обогрева -30°C до 24°C.

Энергосбережение

Не допускайте перегрева и переохлаждения.

Устанавливайте желаемую температуру в диапазоне, который может помочь снизить энергозатраты.

Закрывайте окна и шторы.

Солнечные лучи и воздух, попадающий через открытые двери, снижает эффективность охлаждения (нагрева).

Очищайте воздушные фильтры каждые 2 недели.

Грязные фильтры снижают эффективность работы кондиционера и увеличивают энергозатраты.

Относительная влажность воздуха

Если длительное время влажность воздуха в помещении 80% и более, то возможно образование конденсата на выходе воздушного потока из кондиционера.

Прочтите перед установкой



Внимание!

1. Оборудование должно устанавливаться специалистами, имеющими соответствующие лицензии и сертификаты, строго соблюдая все требования и нормы безопасности, а также требования данной инструкции.
2. Перед установкой обратитесь в местное представительство торговой марки или авторизованную компанию-установщик. Если оборудование было установлено неавторизованной компанией, то ошибки при монтаже могут привести к выходу из строя оборудования.
3. При переустановке оборудования в другое место, пожалуйста, обратитесь в местное представительство торговой марки или авторизованную компанию-установщик.
4. Внимание! Все электрические подключения должны проводиться при отключенном электропитании!
5. Все электрические подключения должны проводиться специалистами, имеющими соответствующие сертификаты и допуски. Если питающий кабель поврежден, обратитесь в сервисный центр для его замены.
6. Питающий кабель кондиционера не должен быть натянут. Длина кабеля должна быть достаточна для свободного подключения.
7. Температура фреонопровода довольно высокая. Не допускайте контакта кабеля с фреонопроводом, чтобы предупредить возможность повреждения изоляции кабеля.
8. Данное оборудование не предназначено для использования маленькими детьми и людьми с ограниченной подвижностью, находящимися без надлежащего присмотра.

Инструкция по установке

Выберите место для установки оборудования:

устанавливайте кондиционер вдали от нагревательных приборов;
не устанавливайте кондиционер в местах хранения масел и легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
не устанавливайте в местах с повышенным содержанием кислот;
избегайте помещений с повышенной влажностью;
избегайте мест приготовления горячей пищи и задымленных помещений;
избегайте мест с высоким электромагнитным излучением, мест установки высокочастотного или электросварочного оборудования;
избегайте мест распыления различных спреев;
не устанавливайте оборудование над электроприборами, компьютерами, телевизорами, музыкальными инструментами для предотвращения попадания в них конденсата;
убедитесь, что место установки обеспечивает достаточно пространства для установки и обслуживания;

Прочтите перед установкой

Выбор места установки внутреннего блока

1. Убедитесь, что ничего не препятствует входящим и исходящим потокам воздуха кондиционера.
2. Выберите место, где сконденсированная вода будет отводиться беспрепятственно и легко выполнить соединения с наружным блоком.
3. Выберите место, недоступное детям.
4. Выберите гладкую вертикальную стену, способную выдержать вес кондиционера и не передавать вибрацию при его работе.
5. Убедитесь, что есть достаточно пространства для монтажа и обслуживания. Блок должен быть установлен на высоте не менее 250 см от пола.
6. Выберите место в стороне, не менее 1 метра, от телеаудиоаппаратуры, компьютеров и т.п.
7. Выберите место, где воздушные фильтры кондиционера могут быть легко вынуты для чистки.
8. Убедитесь, что оборудование устанавливается в соответствии с его правильными габаритными размерами.
9. Не устанавливайте оборудование в прачечных и помещениях плавательных бассейнов.

Выбор места установки наружного блока

1. Выберите место, где шум и воздушный поток при работе кондиционера не мешает окружающим.
2. Выберите хорошо вентилируемое пространство.
3. Выберите место, где ничто не мешает забору и подаче воздуха из наружного блока.
4. Выберите поверхность, способную выдержать вес оборудования и не передающую вибрацию при его работе.
5. Выберите сухое место, но не устанавливайте в местах, нагреваемых прямыми солнечными лучами и подверженных воздействию сильного ветра.
6. Убедитесь, что оборудование установлено согласно всем правилам и инструкции по установке данного типа оборудования, а также предусмотрено достаточно места для обслуживания кондиционера.
7. Выберите место, недоступное детям.
8. Выберите место, где блок не мешает проходу людей и проезду автотранспорта.

Электробезопасность

1. Все электрические подключения должны быть выполнены с соблюдением всех местных требований и норм безопасности.
2. Не натягивайте кабель при монтаже.
3. Оборудование должно быть надежно заземлено.
4. Оборудование должно быть подключено через автомат токовой защиты, отключающий электропитание при коротком замыкании или повышенной нагрузке.
5. Оборудование должно быть установлено с учетом всех местных норм, правил и стандартов использования кабелей электропитания.
6. Для выбора автомата токовой защиты используйте нижеприведенную таблицу:

Прочтите перед установкой

Модель кондиционера	Автомат токовой защиты
09,12	16 А
18,24	25 А

Примечание:

1. Убедитесь в надежности подключения кабеля питания и заземления. убедитесь, что выполненное подключение соответствует электросхеме.
2. Ошибка в подключении может привести к короткому замыканию или пожару.


Требования к заземлению

1. Убедитесь, что оборудование надежно заземлено.
2. Желто-зеленый провод в кондиционере является заземлением и не может быть использован для других целей. Неправильное подключение заземления может привести к поражению электрическим током.
3. Сопротивление линии заземления должно соответствовать требованиям правил электробезопасности.
4. Электросеть должна иметь выделенную линию заземления.

Категорически запрещается подключать заземление к газовым и водопроводным трубам и системам отопления!

Схема установки


Схема установки




Установка и обслуживание дополнительного фильтра

Установка опционального фильтра


1. Одновременно с двух сторон подденьте пальцами и откройте лицевую панель. Затем вытащите воздушные фильтры как показано на рис. а



2. Вставьте опциональный фильтр в специальные пазы на воздушном фильтре как показано на рис. б



3. Вставьте воздушный фильтр на место и закройте лицевую панель. Рис. в



Очистка и обслуживание

Вытащите опциональный фильтр, почистите и вставьте его обратно согласно вышеприведенной инструкции. Не мойте водой опциональный фильтр, он должен быть сухой. При необходимости, замените фильтр на новый.

Срок службы фильтра

Обычно срок службы дополнительных опциональных фильтров составляет один год. Серебряный фильтр с ионизацией можно использовать, пока его поверхность не станет черной.

Примечание:

Это общее описание срока службы дополнительных фильтров. Если на упаковке приобретенного вами фильтра имеются дополнительные данные о его сроке службы, основывайтесь на данных, указанных на упаковке фильтра.



www.gree.com.ua

Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

Инструкции по эксплуатации

Загрузка и установка программного обеспечения

- Отсканируйте следующий QR-код с помощью смартфона и скачайте приложение Wifi Smart.

Android:



iPhone:



Установите программу, следуя указаниям установки. После успешной установки в вашем смартфоне появится следующий значок





Регистрация пользователя

Назначение: Осуществление удаленного контроля.

Инструкции по эксплуатации. Для первого входа в систему требуется регистрация нового имени пользователя. Если у вас уже есть имя пользователя, процедуру регистрации можно пропустить и введите для входа адрес электронной почты и пароль на странице «Login Page» (Страница авторизации). Если вы забыли пароль, его можно поменять.

Последовательность настройки:


(1) Выберите адрес сервера




(2) Вход через учетную запись: Проведите пальцем по вкладке «Device» и перейдите на страницу меню влево.

Нажмите «Login» (Войти) и перейдите на страницу «Register username» (зарегистрировать пользователя). Для нового пользователя сначала требуется регистрация имени. Нажмите «Register» (Зарегистрироваться).


Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)



(3) Введите адрес вашей электронной почты. Дождитесь получения проверочного кода. Для входа введите код и нажмите «ОК».



(4) Если вы забыли пароль, его можно изменить через электронную почту. Нажмите «Forgot password» (Забыл пароль) и перейдите на данную страницу. Введите адрес электронной почты вашей учетной записи. Нажмите «Get verification code» (получить проверочный код) для получения кода по электронной почте. Для входа введите новый пароль и нажмите «ОК».




Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

Конфигурация


Необходимо провести конфигурацию для установления контроля и связи с кондиционером и интеллектуальным устройством через беспроводную сеть.

1. Настройки дистанционного управления кондиционера с помощью точки доступа Wi-Fi.

Шаг 1: Wi-Fi кондиционера работает в режиме заводских настроек. Поиск точки доступа кондиционера осуществляется с помощью смартфона. Имя сети - последние 8 цифр MAC-адреса кондиционера. Пароль - 12345678.



Шаг 2: Откройте приложение. На экране появится подключенный кондиционер. Для входа и запуска дистанционного управления нажмите на кондиционер, как показано ниже. Специальные функции контроля см. в разделе «Ввод функций».




Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

ПРИМЕЧАНИЕ: Один кондиционер может управляться одновременно не более, чем четырьмя телефонами.

2. Настройка дистанционного управления на небольшом расстоянии и удаленно с помощью роутера. Шаг 1: Из режима дистанционного управления (короткое расстояние), вернитесь на домашнюю страницу «Device» (устройство). Нажмите  в верхнем правом углу страницы «Device». Выберите «Add device» (добавить устройство) и перейдите на страницу «Add device».

Нажмите «Manual configuration» (конфигурация вручную) и перейдите на соответствующую вкладку.

Шаг 2: Выберите соответствующее имя сети и введите пароль, выберите сервер (Настройки сервера должны быть теми же, что и указанные ниже настройки сервера в меню «Settings» (Настройки). В противном случае дистанционное управление не будет настроено.), после чего нажмите «Add device» для конфигурации. На экране приложения будет отображаться прогресс настройки. После успешного завершения настройки соединения зуммер, находящийся в помещении части кондиционера, издаст соответствующий сигнал.



Личные настройки

Назначение: Настройка имени (имя устройства, заданное имя и т.д.) и изображения (иконки устройства) для быстрой идентификации пользователем.


(1) Настройка имени устройства

После быстрой настройки создается список управляемых интеллектуальных устройств. Имя устройства - последние 8 цифр MAC-адреса кондиционера.

Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)




Шаг 1: Нажмите и удерживайте «a0b417ac» и перейдите на страницу «Edit device» (Редактирование сведений об устройстве). Нажмите «Image» (изображения) для выбора источника изображения. Выберите «Default images» (изображения по умолчанию), «Take photo» (сфотографировать) или «Choose from photos» (выбрать фото) и сохраните изображение.



Шаг 2: Для изменения имени устройства нажмите «Name» (Имя) и сохраните его. Перед вами появится имя устройства. Для блокировки устройства включите кнопку «Lock device» (блокировка устройства). После этого другие смартфоны не смогут обнаружить его. Для изменения температуры устройства нажмите «Temp unit» (температура устройства).



Шаг 3: Для обновления встроенного программного обеспечения нажмите «Firmware updated» (обновление программного обеспечения), и нажмите «1.8». Программное обеспечение будет автоматически обновлено.




Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

(2) Настройка заданного имени

Шаг 1: Нажмите **+** в верхнем правом углу страницы "Device". Выберите «Add preset» (добавить предварительную настройку) и перейти на вкладку «Preset edit» (редактирование предварительной настройки).



Шаг 2: Выберите время. Нажмите "Name". На рисунке показано имя «baby room» (детская). Для типа таймера выберите «On» (вкл.). Затем выберите повторяющиеся дни. Сохраните настройки заданного имени.



Настройка изображения устройства.


См. шаг 1 п. 2(1)

Функции контроля



(1) Общие функции управления: Общее управление работой интеллектуальных устройств (вкл / выкл, температура, скорость вентилятора, режим и т.д.) и настройка расширенных функций (воздухообмен, сушка, здоровье, свет, сон, верхний предел экономии энергии).

Шаг 1: Для настройки общего управления перейдите на страницу «Device». В качестве примера можно взять «babyhome».


Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)



Нажмите «babyroom» перейдите в меню упарвления кондиционером. Нажмите  чтобы включить управление устройством.





Температуру можно уменьшить или увеличить, нажимая + или -. Для изменения режима работы кондиционера нажмите . Для перехода на вкладку регулирования скорости вентилятора нажмите .





Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

Нажмите  и проведите пальцем по кругу для регулировки скорости вентилятора.



Шаг 2: Дополнительные настройки нажмите - для ввода дополнительных параметров. Доступны следующие опции «Air» (воздухообмен), «Dry» (сушка), «Health» (оздоровление), «Light» (Свет), «Sleep» (Сон) или «Energy saving» (энергосбережение).



(2) Дополнительные функции управления: Set scene; Preset; Link; Infrared control (только для смартфонов с ИК-портом)



Set scene (настройка сценария): Предварительная настройка работы нескольких интеллектуальных устройств одним нажатием. Нажмите изображение устройства на странице «Device» и перейдите на страницу «Edit scene» (редактирование сценария).





Нажмите «Add scene» (добавить сценарий) и запишите имя устройства, например, "Back home". Добавьте работающие устройства.

Нажмите + для добавления команд. На странице «Select execution device» (Выберите работающее устройство) выберите кондиционер с именем "babyroom". Затем выберите «ON» или «OFF».



Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)



Выберите следующее устройство, как описано выше. Нажмите для настройки интервала.



Нажмите «Save» (Сохранить). Для отправки команд нажмите на изображение сценария на странице «Device». После этого сценарий «Back home» перейдет в рабочий режим. У вас появится возможность просматривать условия работы сценария.





(3) Предварительные настройки включают настройки для одного и нескольких устройств.

Предварительные настройки для одного устройства: Позволяет выполнить предварительную настройку включения/выключения устройства в определенное время.

Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

В качестве примера выберем кондиционер «baburoom» на странице «Device». Нажмите в нижней части вкладки "baburoom". После этого вы перейдете на вкладку «Preset edit» (Редактирование предварительных настроек).



Для настройки времени проведите пальцем вверх или вниз. В случае необходимости синхронизации нажмите «synchronize» (синхронизировать). Если на экране не появилась надпись «Hint» как показано ниже, пропустите данный шаг.



Нажмите «Name» для выбора заданного имени.

Предварительно настроенное устройство не может быть выбрано, если по умолчанию это будет "baburoom". Для типа таймера выберите «On». Для завершения предварительной настройки выберите повторяющиеся дни.




Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

Предварительная настройка нескольких устройств: Позволяет выполнить предварительную настройку выполнения команд несколькими устройствами в определенное время.

Для настройки времени, типа таймера и повторяющихся дней см. настройки для одного устройства.

Нажмите «Preset device» для выбора одного или более устройств. Затем вернитесь на страницу "Device".





(4) Link (соединение) (Данная функция доступна только для части моделей)

Выберите ведущее устройство. Если среда удовлетворяет параметрам, установленным в ведущем устройстве, ведомые устройства будут выполнять команды, осуществляя соответствующую связь.


Шаг 1: Настройка параметров ведущего устройства (Выбор ведущего устройства, выбор параметров среды, выбор статуса ведущего устройства).

Нажмите  в верхнем правом углу страницы «Device». Выберите «Link» и перейдите на страницу «Add linkage» (добавить соединение). Нажмите «Device parameter» (Параметры устройства) и перейдите на страницу «Выбор устройства». В качестве примера можно взять «babyhome». Нажмите "babyroom".




Перейдите на страницу «Select environment parameters» (Выбор параметров среды).

Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)





Нажмите «Temperature» для перехода на вкладку «Select temperature parameter» (Выбор температуры). Для регулирования температуры проведите пальцем вверх или вниз. Нажмите «Upper limit» (Верхний предел) или «Lower limit» (Нижний предел).

Для выбора статуса ведущего устройства нажмите «Mode» (Режим) и «On/Off» (Вкл/Выкл). Затем нажмите «Save» (Сохранить).




Шаг 2: Настройка параметров времени соединения. Нажмите «Time parameter» (Параметры времени) и перейдите на страницу «Set time» (Настройки времени). Проведите пальцем по  вправо, что включить настройки времени.




Нажмите «Execution time» (Время работы); затем нажмите «Start» и «Stop», чтобы настроить время пуска и остановки. Для сохранения настроек нажмите «OK» в правом верхнем углу.

Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)




Для выбора повторяющихся дней нажмите на дни недели под опцией «Repeat» (Повторить). Затем нажмите «Save» (Сохранить).





Шаг 3: Выбор «Execute command» (Выполнить команду)

Нажмите «Execute command» и перейдите на страницу «Выбор устройства».





Нажмите на имя устройства, которым вы хотите управлять. Для завершения соединения нажмите «ON» или «OFF», а затем «Save» (Сохранить).

Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)



Нажмите «Save», после чего повторите описанные выше шаги для настройки соединения нескольких сценариев.




(5) Infrared control (Инфракрасный контроль) (только для смартфонов с ИК-портом) Функция: Смартфон может использоваться как пульт дистанционного управления.

Нажмите  в верхнем правом углу страницы «Device». Выберите «Infrared» (Инфракрасный) и перейдите на вкладку «Remote controller» (Пульт дистанционного управления). Нажмите , удерживая нажатие, проведите пальцем вверх для перехода на страницу расширенных функций.



Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

Нажмите  для включения устройства. Нажмите  для выбора режима.



для регулирования скорости вращения вентилятора и угла поворота. Нажмите «Health», «Energy saving», «Sleep» для настройки расширенных функций. Нажмите «Sleep» и перейдите на страницу "DIY sleep". Для регулирования времени сна нажмите правую или левую стрелки. Для установки температуры в определенное время сна нажмите верхнюю или нижнюю стрелку.



Функции меню

Функции меню (Share, Set, History, Feedback)

(1) Share (Поделиться): Поделиться информацией о быстрой конфигурации и информации об устройстве, включая локальный экспорт и импорт.

Для локального импорта достаточно нажать «Local import» и подождать, пока загрузятся данные.

Локальный экспорт

Шаг 1: Экспорт локальных данных с другого смартфона.

Перейдите на страницу меню в левой части экрана и нажмите «Share» (Поделиться) для перехода на страницу «Share». Затем нажмите «Local export» (Локальный экспорт).



Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)


Шаг 2: Необходимо ввести следующий смартфон. Нажмите на название модели и подождите, пока загрузятся данные.




(2) Ваккуп (Резервное копирование): Для сохранения резервной копии информации о быстрой конфигурации и устройстве, включая облачное резервное копирование и облачный список резервного копирования.

Облачное резервное копирование

Перейдите на страницу меню в левой части экрана и нажмите «Ваккуп» (Резервное копирование).



Нажмите «Backup to cloud» (Облачное резервное копирование), а затем «Yes» (Да). После этого подождите, пока загрузятся данные.




Работа Smart Control (смартфон, планшетный ПК)

Выберите «Backup list on the cloud» (Облачный список резервного копирования). Перед вами появятся резервные копии записей. Нажмите «Record» (Запись) для загрузки данных и восстановления на локальном устройстве.



(3) Настройки


Пользователь может настроить вибрацию, сигналы сообщений сервер, обновления и т.д. Настройки сервера должны быть теми же, что и указанные ранее настройки в разделе «Configuration» (Конфигурация). В противном случае будет невозможно осуществлять дистанционное управление.



(4) Feedback (Обратная связь)

Пользователь может отправить предложения в отдел управления в отношении обслуживания и развития.

Нажмите «Feedback». Введите ваши предложения и отправьте их.





66160000415